TINIEC

GUIA RAPIDA DEL USUARIO.

MegaMixer III

Mezclador Giroscópico
Semiautomático.

ÍNDICE

	PAGINAS
Especificaciones técnicas	3
Medidas de seguridad e instalación	4
Cómo operar el Mega Mixer III	5,6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de agitación---------- Giroscópica

Voltaje de trabajo---------- 127 VAC

Corriente de consumo---------- 13 A

Potencia---------- 1 hp

RPM motor---------- 1760

Frecuencia---------- 60 Hz

Medidas--------- Altura 77.5cm, Ancho 80.5 cm, Profundidad 69cm

Peso---------- 190kg

Velocidad de agitación---------- 92 RPM

MEDIDAS DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN.

La guía rápida del usuario contiene instrucciones importantes en la instalación y operación del mezclador giroscópico semiautomático: **Mega Mixer III TINTEC**.
Por favor lea cuidadosamente esta guía para una apropiada instalación y una mejor operatividad.

1. Para un buen funcionamiento del equipo, la instalación eléctrica debe de ser a una tensión nominal de 110 a 130 VAC. De lo contrario podría dañar el equipo.

PRECAUCIÓN: Si cuenta con una tensión nominal mayor a 150 VAC "No Instalar el equipo en estas condiciones".

2. Desempaque el equipo y bájelo de la tarima.

3. El Mezclador debe ser instalado en una superficie plana y asilado de cualquier elemento anormal (goteras, polvo, altas temperaturas, etc.) lo cual dañe o impida su buen funcionamiento.

4. **PRECAUCIÓN:** ***Antes de Energizar el mezclador*****,** abra con cuidado la cortina y asegúrese de ***retirar la charola y las patas niveladoras que se alojan en la parte delantera de la maquina.*** *(Para abrir el mecanismo siga los pasos 4, 5, 6 y 7 de la sección: "Como operar el Mega Mixer III".*

5. Coloque las patas niveladoras y con un nivel de gota, nivele la maquina.

6. Para comenzar a operar el Mega Mixer III, asegurarse de que la maquina no tenga nada en su interior.

7. Revise que el paro de emergencia esté liberado y Mantenga la cortina cerrada.

8. Conecte la maquina a la fuente de corriente más próxima asegurándose que sean 120 V, sin anteponer ninguna extensión.

CÓMO OPERAR EL MEGA MIXER III.

1. Después de conectar el Mega Mixer III, ponga en posición **"ON"** el interruptor termo magnético de encendido que se encuentra en la parte trasera derecha de la maquina.

2. Abra la cortina jalándola hacia arriba.

3. Verifique que el modulo esté en posición cero, es decir, en posición vertical, listo para comenzar la carga del producto a mezclar. Si esto no es así, gire el modulo de forma manual tomándolo desde los postes centrales del mecanismo hasta que escuche que entra el freno y el modulo no se mueva. Para mayor referencia, El seguro rojo del maneral debe quedar en la parte superior frente a usted.

4. Para abrir o cerrar el mecanismo: Gire un cuarto de vuelta hacia la izquierda el seguro central del maneral hasta sentir que se libera y sube. Tomándolo desde los bordes que tienen una línea roja.
   Como lo muestran las siguientes imágenes:

5. Tome los postes del maneral y jálelos hacia arriba para incorporarlos a su posición de apertura y tome cada extremo con la mano correspondiente.





6. Para abrir el mecanismo, gire el maneral hacia la Izquierda con movimientos circulares hasta llegar al puto de apertura deseado.

7. Si necesita cerrar el mecanismo, tome nuevamente de los postes el maneral y gire hacia el lado derecho.

8. Introduzca el envase a mezclar y póngalo al centro del plato inferior, asegurándose que este bien centrado para evitar cualquier desequilibrio de la maquina o daño en su envase.

9. Si su envase contiene algún asa o agarradera, asegúrese de fijarla al cuerpo de su envase con alguna liga o cinta. Esta medida precautoria le permite proteger el mecanismo de su máquina y evitar daños en sus envases.

10. Una vez centrado el envase y con el asa fija, proceda a cerrar el mecanismo tomando el maneral desde sus postes con ambas manos y gire hacia la derecha hasta llegar a topar con el envase. Para tener un buen cierre, dé un cuarto de vuelta extra, si es necesario. Apriete hasta que sienta que el mecanismo cerro de manera optima**. Tenga precaución de no exceder la fuerza en el cierre para no dañar los envases.**

11. Baje los postes del maneral "**jalándolos hacia arriba"** con sus manos, y dóblelos hacia el frente.
    Presione con la mano el seguro central hasta que caiga sobre los postes e impida su movimiento. Escuchará un click de ajuste cuando esté en la posición correcta. **"Si usted omite este paso, no podrá cerrar la cortina del equipo" y el maneral podría dañarse".**



12. Cierre la cortina por completo y elija el tiempo deseado a mezclar girando la perilla negra del timer electromecánico que se encuentra ubicado en el panel de control derecho.

13. Elija entre 1 y 6 minutos para mezclar su producto, el tiempo de mezcla depende de las características del material a mezclar y del tamaño del envase**. *¡¡¡ATENCIÓN: No regrese a cero el timer de forma manual. Daño seguro!!!***
14. En el panel de control derecho, junto al timer, se aloja el "Botón de inicio" en color verde. Púlselo para iniciar el ciclo de mezcla.
15. Cuando la maquina ha parado por completo, y ha entrado el freno del modulo, es tiempo de abrir la cortina para retirar el producto mezclado.
    IMPORTANTE:
    POR SU PROPIA SEGURIDAD ¡¡¡NO ABRA LA CORTINA EN NINGÚN MOMENTO
    DURANTE EL CICLO DE MEZCLA!!!
    Si esto sucede, el mecanismo para en automático.

16. En caso de emergencia, pare el Mega Mixer III de manera inmediata presionando el botón Rojo de emergencia que se ubica al frente de la maquina en el panel de control izquierdo. Esta acción cortará de manera inmediata la corriente del motor impidiendo que la maquina siga girando.

17. Mantenga el paro de emergencia accionado y con precaución, abra la cortina para revisar el problema.
    (Si es necesario, desconecte la máquina)

18. Gire de forma manual el mecanismo y tomándolo desde los postes centrales del modulo, gire hasta poner en posición cero el mecanismo.

19. Asegúrese que el modulo este centrado para que el freno se accione e impida su movimiento.

20. Después de inspeccionar el problema, abra el mecanismo (siga los pasos 4, 5, 6, y 7 de ésta sección) y retire el envase.

21. Si hubo derrame de pintura, limpie con un paño y si es necesario humedézcalo. Ponga un recipiente pequeño por fuera de la maquina frente al tubo de drenado y retire el tapón negro de goma. Esto le permitirá drenar el material derramado y hacer más fácil la limpieza del mecanismo. Posteriormente regrese el tapón a su lugar.

22. Si tiene algún problema ó requiere de algún mantenimiento, por favor comuníquese a los teléfonos que aparecen en la placa de identificación de nuestros equipos y con gusto lo atenderemos.